

PENTAIR				DRW. DR170001	ERSATZTEILE					
				Select language German	ERSATZTEILETABELLE					
ERSATZTEILE				CPS 20	PUMPENTYP					
EMPFOHLEN ER ERSATZTEIL EKIT	REFERENZ NUMMER KIT	BESCHREIBUNG KIT	REFERENZNUMMER EINZELTEIL	BESCHREIBUNG EINZELTEIL	CPS20 / DHR 2-50	CPS20 / DHR 4-50	CPS20 / DHR 4-60	CPS20 / DHR 9-40	CPS20 / DHR 9-60	
	331	VENTIL KIT	167	RUECKSCHLAGVENTIL	ZBR465802 pcs			ZBR465902 pcs		
	455	FUSS KIT	69	FUSS	ZBR56420	1 pc	ZBR56430			
			73	MUTTER		8 pcs				
			92	UNTERLEGSSCHEIBE		8 pcs				
			513	SCHRAUBE		8 pcs				
	489	SCHALTSCHRANKSET	531	SCHALTSCHRANK	ZBR47830	1 pc	ZBR478401 pc			
	518	VENTILSET	408	VENTIL	ZBR464801 pc					
	566	ANSAUGKRÜMMER SET	5	EINLASSSTOPFEN	ZBR47850	1 pc	ZBR47860	1 pc	ZBR43230	1 pc
			563	ANSAUGKRÜMMER		1 pc		1 pc		1 pc
			333	SEITIGE PFROPFEN		1 pc		1 pc		1 pc
	567	ABGABEVERTEILER SET	564	ABGABEVERTEILER	ZBR47850	1 pc	ZBR56440	1 pc	ZBR43230	1 pc
			333	SEITIGE PFROPFEN		1 pc		1 pc		1 pc
	569	MANOMETER SET	187	MANOMETER	ZBR46520	1 pc	ZBR465301 pc			
	571	STEIGBÜGEL SET	539	STEIGBÜGEL	ZBR465401 pc		ZBR478701 pc			
	575	ABSPERRVENTIL SET (ENTLASTUNG)	574	ABSPERRVENTIL	ZBR466202 pcs			ZBR466302 pcs		
	576	ABSPERRVENTIL SET (SUCTION)	574	ABSPERRVENTIL	ZBR46620	2 pcs	ZBR466302 pcs		ZBR564502 pcs	